Technical Sheet

QDPRO51E
Schraubervorsatz für den Trockenbau

Für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen.
Geeignet für magazinierte Quik Drive®-Schrauben mit Längen von 25 mm bis 51 mm.
Bedienungsanleitung









Anwendungsbeispiel

Features

Material

- Robuster Schraubervorsatz, hergestellt aus einem wartungsfreien Material für reibungslosen Betrieb und lange Nutzungsdauer.

Vorteile

- Präzise, schnelle Serienverschraubung
- Arbeitsergonomische Positionierung des Vorsatzes mittels 360° Drehung auf dem Adaptersystem oder QDEXTE-Verlängerung
- Montage auf Schnellbauschrauber durch einfaches Aufsetzen und Einrasten
- Gebogene Zuführung zum schnellen Einlegen des Schraubengurtes
- Selbstschließende Tiefenkontrolle

Kit

Dieses Kit beinhaltet:

- Verlängerung QDEXTE (Separates Zubehör)
- Schraubervorsatz QDPRO51E
- Gurttasche QUIVER
- Bithalter MANDREL165E-RC
- Koffer TOOLCASE-LGE
- Bits: BIT2PE (3x), BIT2SE, BIT3SUE

Applications

Anwendungsbereich

- Trägerschichten, Gipskartonplatten, Diamantträgerkarton

Technical Sheet

QDPRO51E
Schraubervorsatz für den Trockenbau

Technische Daten

Anwendung

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen
	QD information
	Empfohlene Schrauben
QDPRO51E	DWC, DWF, DWFSD, MTH, RDWF, RDPF, RTFSD, WSC, WSV (44mm und 51mm)

Installation



1. Ziehen Sie die Tiefenanschlagkappe Ihres Elektroschraubers ab.



2. Ziehen Sie den Bithalter des Schraubers heraus.



3. Montieren Sie den Adapter auf den Schrauber.



4. Setzen Sie den Bithalter (Mandrell Quik Drive®) ein.



5. Stecken Sie den Schraubervorsatz auf den Adapter und lassen Sie ihn darauf einrasten.



6. Setzen Sie den Schraubengurt mit der Spitze zuerst in den Schraubervorsatz ein. Damit ist Ihr Elektroschrauber einsatzbereit!

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.