Technical Sheet

QD76KE
Schraubervorsatz für Holz- und Gipskartonplatten

Für die Befestigung von Holz, Bodenbelägen und Gipskartonplatten.
Geeignet für magazinierte Quik Drive®-Schrauben mit Längen von 25 mm bis 76 mm.
Bedienungsanleitung









Features

Material

- Robuster Schraubervorsatz, hergestellt aus einem wartungsfreien Material für einen reibungslosen Betrieb und langer Nutzungsdauer.

Vorteile

- Präzise, schnelle Serienverschraubung
- Mit austauschbaren Führungsschäften (51, 64 und 76 mm) kann der QD76KE für eine Vielzahl von Anwendungen im Trockenbau, für Bodenbeläge und Terrassendielen verwendet werden
- Arbeitsergonomische Positionierung des Vorsatzes mittels 360° Drehung auf dem Adaptersystem oder QDEXTE-Verlängerung
- Montage auf Schnellbauschrauber durch einfaches Aufsetzen und Einrasten
- Gebogene Zuführhilfe zum schnellen Einlegen des Magazingurtes
- Keine Beschädigung der Oberfläche durch Schraubenspitzen beim Verschraubungsvorgang

Kit

Dieses Kit enthält:

- Schraubervorsatz QD76KE
- Verlängerung QDEXTE
- Gurttasche QUIVER
- Bithalter MANDREL191E-RC
- Koffer TOOLCASE-LGE
- Bits: BIT2PE (2x), BIT2SE, BIT3SE, BIT2SUE, BIT3SUE
- Führungsschaft NPA2G2 (51 mm), NPA25G2 (64 mm), NPA3G2 (76 mm)

Führungsschäfte:

- 51 mm für Schraubenlängen von 25 mm bis 51 mm
- 64 mm für Schraubenlängen von 38 mm bis 64 mm
- 76 mm für Schraubenlängen bis 76 mm

Zubehör
Unseren SPA76E Ersatzvorsatz (ohne Führungsschaft) können Sie als Zubehör separat

Technical Sheet

QD76KE
Schraubervorsatz für Holz- und Gipskartonplatten

Technische Daten

Anwendung

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen
	QD information
	Empfohlene Schrauben
QD76KE	CBSDQ, DWC, DWF, DWFSD, MTH, WSC, WSV, RTFSD, RDPF, RDWF

Installation



1. Ziehen Sie die Tiefenanschlagkappe Ihres Elektroschraubers ab.



2. Ziehen Sie den Bithalter des Schraubers heraus.



3. Montieren Sie den Adapter auf den Schrauber.



4. Setzen Sie den Bithalter (Mandrell Quik Drive®) ein.



5. Stecken Sie den Schraubervorsatz auf den Adapter und lassen Sie ihn darauf einrasten.



6. Setzen Sie den Schraubengurt mit der Spitze zuerst in den Schraubervorsatz ein. Damit ist Ihr Elektroschrauber einsatzbereit!

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231
Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.